ANTES, DURANTE E DEPOIS DE CADA SERVIÇO

Checklist da Obra

ANTES, DURANTE E DEPOIS DE CADA SERVIÇO



PDF • IMPRIMA OU LEIA NO CELULAR

EXTRA 3

01 Antes de começar a obra

Imprima e vá marcando

- [ ] Defini o que vou fazer e o que fica com profissional (estrutura, elétrica e gás)
- [ ] Medi todas as paredes e pisos
- [ ] Calculei o material com 10% a 15% de folga
- [ ] Comprei piso e revestimento do mesmo lote
- [ ] Separei as ferramentas e os EPIs
- [ ] Combinei onde vai ficar o entulho (caçamba ou sacos)
- [ ] Avisei os vizinhos sobre barulho e horário
- [ ] Conferi as regras do condomínio, se morar em um
- [ ] Protegi móveis, portas e janelas com lona ou papelão

02 Parede

Tijolo ou bloco

- [ ] Linha da parede marcada e no esquadro
- [ ] Tijolos molhados antes de assentar
- [ ] Primeira fiada nivelada
- [ ] Cantos levantados primeiro e no prumo
- [ ] Juntas de cerca de 1 cm e desencontradas
- [ ] Máximo de 1,5 m de altura por dia
- [ ] Encunhamento só depois de 7 dias

03 Chapisco e reboco

- [ ] Parede limpa e molhada
- [ ] Chapisco 1:3 aplicado em toda a superfície
- [ ] 3 dias de espera depois do chapisco
- [ ] Taliscas e mestras no prumo
- [ ] Espessura entre 1,5 e 2,5 cm
- [ ] Sarrafeado e desempenado
- [ ] Cura: molhar nos 3 primeiros dias

04 Contrapiso e piso

- [ ] Nível de referência marcado nas paredes
- [ ] Caimento de 1% para o ralo nas áreas molhadas
- [ ] Ponte de aderência antes da farofa
- [ ] Pelo menos 7 dias de cura antes do piso
- [ ] Paginação planejada (recortes nos cantos escondidos)
- [ ] Argamassa certa para o tipo de piso (AC-I, AC-II ou AC-III)
- [ ] Dupla colagem em peças com lado acima de 30 cm
- [ ] Teste de cobertura no verso da peça
- [ ] Rejunte só depois de 72 horas

05 Fim do serviço

- [ ] Ferramentas lavadas
- [ ] Sobras de material guardadas em lugar seco
- [ ] Peças de piso reservadas para consertos
- [ ] Entulho retirado
- [ ] Datas anotadas para as próximas etapas (cura, pintura)